User Manual

14吋立扇 (機械式) 使用說明書

(等···縣天·帶(音) 淺礙: 00) 皆代以醫聯五主命因珠字劃姑。

一般等位置之種核或嚴重的引起之故障或損益

缀髯旋鹬姑玄瑰|5蘇人旋雙妣災天幼由。

沒量pp製成品商度以, 與酶用動pp表數与用動因。

SK-UA14T

野遊遊 〇 選站修理


内圖藉普國另華中凱萊園發號,代宝縣孫獎育民報。

。內圖師題界五不材券將又等升級句




※ 請務必填妥購買日期並蓋店章以確保應有權益


其负付(() 承峰、) 野歌光麗、龍秀田、龍歌橋、此雷霆孔、龍麓、智魯融、龍脇、[韓]、 株天 🍨



請依下列順序正確組合後再使用:

- 1 將腳管與底座對準壓入,並將電源線由底座右方缺口拉出, 再順勢拉至底座後方的缺口處即可。
- 終葉帽及固定環取出。(葉帽逆時針為鎖緊,順時針為鬆開;固定環則與其相反。)
- 3 後網把手朝上,後網三個缺口對準馬達前凸出三個小柱,將 後網緊貼馬達,以固定環套上,並依順時針方向鎖緊。
- 4 將扇葉插入馬達轉軸後緊貼,再將葉帽依逆時針方向鎖緊。
- 6 前網的網圈套環對準後網壓鈕的位置,再將夾子壓入,使前、後網合在一起。
- 6 高度調整時,可旋鬆調整鈕,調整伸縮管至想要的高度再旋 緊調整紐。









安全注意事項

- •請勿使用110V電壓以外的電流。
- 若發現電源線表層有破損情形產生時, 請勿插電使用。
- 電扇運轉中,不得將手指伸入網圈内。
- •請勿攀壓電扇頭部,避免扇頭掉落或本體傾倒。
- 請勿將電扇放置於不穩定或會滑動的地方使用。
- 請勿置放於瓦斯爐或有水源的地方使用。
- 禁止讓幼兒靠近或觸碰電扇,以防止發生危險。
- 請勿將電扇置放於窗簾旁使用,避免窗簾被捲入發生危險。
- 電扇運轉中,不得使之傾倒或不正常拿取,會導致故障或破損。
- 電扇運轉中,若本體發生異常的振動,請立即停止使用。
- 勿將電扇局部或整機浸入水中清洗。
- 請勿將電源線任意加工、曲折、損傷或壓以重物。

清潔與保養

- 為防止危險發生,清潔保養時請先將電源插頭拔起。
- 園菜、本體等保養,請使用軟布沾溫水或中性清潔劑擦拭乾淨
 後,在用乾布擦乾。
- 勿將電扇局部或整機浸入水中清洗。
- 馬達擦拭乾淨後,為防止生銹,請使用潤滑油塗在上面。
- ●絶對禁止使用揮發性溶劑(汽油,香蕉水…)、鹼性肥皂水、熱水等來擦拭機體,以免造成塑膠或塗裝部品受損變質。

簡易故障排除

- 按下開關後電扇無動作,請檢查是否電源插頭未確實插好,請將 插頭確實插入。
- 電扇回轉時發出異常的聲音,有下列三種原因: 扇葉未確實鎖緊,請將扇葉重新組裝鎖緊。
 扇葉表面積留多量的灰塵,請將灰塵清除乾淨。
 馬達軸心缺少潤滑油,請適量添加潤滑油改善。
- 上述原因以外之故障及扇葉、電源線損傷等情形產生時,請送回 各經銷商店修復,請勿自行拆解修理。

緊急處理對策

若發生故障,請立即停止使用,並將電源插頭拔下。若在故障狀態 繼續使用,或自行修理,均可能發生危險。

送修前,請先聯絡聲寶0800晃費諮詢專線,將產品型號及故障情況 詳細說明,客服人員會協助處理。絕對不要自行拆開外殼進行修 理。

備註

電源線損壞時,必須由製造廠或其服務處或具有類似資格的人員
 更換以避免危險。

進口商:燦坤實業股份有限公司一廠 台南縣仁德鄉保安村開發二路4號 (06)266-2216